

FUSH

USER MANUAL

ACROHM®

Notice For Use

Thank you for purchasing FUSH. Please read this manual carefully before using it, to ensure that your usage is correct. If you have any questions about the product, please consult the local ACROHM agent, or visit our website www.acroh.com

WARNING

1. You must be of the legal age to use this product.
2. It's not intended for children, women who are pregnant or breast-feeding, or persons with or at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes, or taking medicine for depression or asthma.
3. Stop using this product when any sign of side effects or allergic reaction appears.
4. Keep out of reach of children and pets.
5. Keep this product away from high temperature and humidity.



Warranty Terms

1. Warranty period is 90 days from date of purchase by end users.
2. All man-made damage and the following terms and conditions are outside the scope of free warranty:
 - A. Customer cannot provide the original receipt of purchase.
 - B. Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized repaired
 - C. Water or E-juice seeps into the product artificially.

Claims



We are not responsible for any man-made damages.

The warranty is only valid for the products purchased from authorized vendors.

Specifications

Working Voltage: 3.5V ~ 4.2V
Maximum Output Current: 40A Mechanical Bypass Output
Static Current: 50ua
Working Temperature: -30°C ~ 85°C (High Temperature Protection)
Resistance Range: 0.07ohm ~ 2.5ohm
(Suggestion: Resistance above 0.1Ω allows reducing heat)
Firing Speed: ≤0.01 S
Material: SS, Bulletproof PC
Size: 110mm x 26mm
Weight: 145g
Efficiency: 96%

Operations

Power on/off: Rapidly push the switch button five times in 2 seconds.

Breathing mode: At power on, flick it twice to turn on/off. Under this mode, the light will not be turned on until you vape, flick it to change the color of light.

Light mode: At power on, rapidly push the switch button three times to turn on/off, so as to vape with light on all the way. Under this mode, flick it to change the color of light.

Protection

1. Overload protection
2. Short-circuit protection
3. Over-heating protection
4. Low voltage protection
5. Reverse protection
6. Overtime protection: if the mod works over 8 seconds, it will stop working for protection

* If the mod is not being used for around 20 minutes, it'll automatically shut off.

Light Tips

Atomizer short circuits: red light flashes

No atomizer: green light flashes

85°C of overheat: blue light flashes

Voltage below 3.2V: yellow light flashes

Hinweis zur Verwendung

Danke für den Kauf von FUSH. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung, um sicherzustellen dass deine Verwendung korrekt ist. Wenn Sie welche haben Fragen zu dem Produkt, konsultieren Sie bitte der lokale ACROHM-Agent oder besuchen Sie unsere Website www.acrohm.com

WARNUNG

1. Sie müssen das gesetzliche Mindestalter haben, um dies zu nutzen Produkt.
2. Es ist nicht für Kinder, Frauen, die sind schwangere oder stillende oder Personen mit oder in Gefahr von Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes oder Medikamente einnehmen Depression oder Asthma.
3. Hören Sie auf, dieses Produkt zu verwenden, wenn Sie Anzeichen dafür haben Nebenwirkungen oder allergische Reaktion erscheint.
4. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
5. Halten Sie dieses Produkt von zu hoch Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



ACROHM Garantie

1. Die Garantiezeit on ACROHM beträgt 90 Tage. Diese Frist gilt ab Kaufdatum durch den Benutzer.
2. In folgenden Situationen können wir Ihnen keinen Garantieservice anbieten.
 - a. Sie haben keine Quittung für den Kaufbeleg vorgelegt.
 - b. Unsachgemäße Verwendung oder vom Menschen verursachte Schäden.
 - c. Verursachte Schäden.
 - d. Wasser oder Öl im Gerät, verursacht durch Verwendung.

Garantieerklärung



Wir übernehmen keine Garantie für Geräte, die von Ihnen beschädigt wurden.

Der Garantieservice von ACROHM steht nur autorisierten Händleragenten zur Verfügung.

Parameter und Spezifikationen

Betriebsspannung: 3.5V ~ 4.2V

Maximaler Ausgangsstrom: 40A Mechanischer Ausgang

Statischer Strom: 50ua

Betriebstemperatur: -30°C ~ 85°C (Schutz gegen Hochtemperatur)

Bereich der Widerstandswerte für den passenden Zerstäuber: 0.07ohm ~ 2.5ohm

(Empfehlung: Bitte verwenden Sie einen Widerstand mit Daten von 0.1Ω oder mehr, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.)

Geschwindigkeit der Zündung: ≤ 10 Millisekunden

Material: 304 Edelstahl + Kugelsicherer PC

Größe: 110mm X 26mm

Gewicht: 145g

Elektrische Umwandlungsrate: 96%

Modus der Funktionen

Ein / Aus: Wenn Sie die Taste der Zündung fünfmal in zwei Sekunden drücken, schaltet sich das Gerät ein oder aus.

Atemlichtmodus: Wenn Sie das Gerät beim Einschalten zweimal schütteln, wird Zündungsmodus mit Atemlicht ein- / ausgeschaltet. An diesem Punkt, wenn Sie es wieder schütteln, können Sie das Licht ändern.

Konstanter Beleuchtungsmodus: Wenn Sie im eingeschalteten Zustand dreimal die Taste der Zündung drücken, wird der Zündungsmodus mit

konstantem Licht eingeschaltet / ausgeschaltet.
An diesem Punkt, wenn Sie es wieder schütteln,
können Sie das Licht ändern. (Im Atemlichtmodus
kann das Gerät diese Funktion auch ausführen
und das Atemlicht automatisch ausschalten.)

Schutzfunktion

1. Überstromschutz / Kurzschlusschutz.
 2. Schutz vor Überhitzung.
 3. Niederspannungsschutz.
 4. Schutz vor Rückschalten der Batterie.
 5. Schutz vor Zeitüberschreitung während Betriebs:
Wenn das Gerät länger als 8 Sekunden
weiterarbeitet, hört das Gerät auf zu arbeiten
und wechselt in den Schutzstatus.
- * Im eingeschalteten Zustand schaltet das Gerät
automatisch ab, wenn Sie länger als 20
Minuten nicht bedient haben.

Warnungslicht

Warnung vor Kurzschluss des Zerstäubers:
rotes Licht blinkt

Warnung keines Verneblers: Grünes Licht blinkt
Warnung vor Überhitzung bei 85°C : Blaues
Licht blinkt

Warnung bei Spannung unter 3.2V: Gelbes Licht
blinkt



Avviso per l'uso

Grazie per aver acquistato FUSH. Si prega di
leggere questo manuale attentamente prima di
usarlo, per garantire che il tuo utilizzo è corretto.
Se ne hai qualcuno domande sul prodotto, si
prega di consultare l'agente ACROHM locale o
visitare il nostro sito Web www.acroh.com

AVVERTIMENTO

1. Devi avere l'età legale per usare questo
Prodotto.
2. Non è destinato a bambini, donne che sono in
gravidanza o in allattamento, o persone con o
a rischio di malattie cardiache, sangue alto
pressione, diabete o assunzione di farmaci
depressione o asma.
3. Interrompere l'utilizzo di questo prodotto in
caso di qualsiasi segno di appaiono effetti
collaterali o reazioni allergiche.
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli
animali domestici.
5. Tenere questo prodotto lontano da
alte temperatura e umidità.



Regolamento di garanzia ACROHM

1. Il periodo di garanzia fornito da ACROHM è di 90 giorni dalla data di acquisto da parte dell'utente.
2. Le seguenti condizioni non forniranno il servizio di garanzia.
 - a. Il cliente non è riuscito a fornire la prova del buono acquisto.
 - b. Uso improprio o danni causati dall'uomo.
 - c. L'uomo è rotto.
 - d. Utilizzare artificialmente l'acqua ospitante o l'olio di fumo.

Dichiarazione di garanzia



Non forniremo il servizio di garanzia per danni causati dall'uomo all'host. Il servizio di garanzia ACROHM è disponibile solo per gli agenti commerciali autorizzati.

Parametri dettagliati Specifiche

Tensione d'esercizio: 3.5V ~ 4.2V

Massima corrente di uscita: 40A uscita diretta meccanica

Corrente statica: 50ua

Temperatura di esercizio: 30°C ~ 85°C
(protezione per alte temperature)

Intervallo di resistenza del nebulizzatore di adattamento: 0.07 ohm ~ 2.5 ohm
(Raccomandazione: l'uso di dati di resistenza superiori a 0.1 Ω può ridurre il calore).

Velocità di accensione: ≤ 10 millisecondi

Materiale di processo: acciaio inossidabile 304 + PC antiproiettile

Dimensioni: 110 mm x 26 mm

Peso: 145g

Tasso di conversione dell'elettricità: 96%

Modalità di funzionamento del pulsante

On / Off: Premere il tasto di accensione 5 volte in due secondi per accendere o spegnere.

Modalità luce respiratoria: quando la leva viene accesa due volte, la modalità di accensione della luce respiratoria viene attivata / disattivata. A questo punto, puoi cambiare la luce agitando ancora una volta.

Modalità normalmente accesa: premere il tasto di accensione tre volte in modalità accensione per attivare / disattivare la modalità

di accensione normalmente accesa. A questo punto, puoi cambiare la luce agitandola ancora una volta. (La lampada per la respirazione può anche essere spenta e automaticamente spenta nello stato di respirazione).

Funzione di protezione

1. Protezione da sovracorrente / cortocircuito.
 2. Protezione da surriscaldamento.
 3. Protezione a bassa tensione.
 4. Protezione anti-inversione della batteria.
 5. Protezione timeout lavoro: quando si lavora ininterrottamente per più di 8 secondi, l'host smetterà di funzionare e passerà allo stato di protezione.
- * Spegnimento automatico quando non si esegue alcuna operazione per 20 minuti nello stato di accensione.

Avviso di luce

Avviso di cortocircuito del nebulizzatore: luce rossa lampeggiante

Nessun avviso di nebulizzatore: la luce verde lampeggia

Avviso di surriscaldamento a 85°C : la luce blu lampeggia

Tensione inferiore a 3.2 V Avvertenza: la luce gialla lampeggia



Avis d'utilisation

Merci d'avoir acheté FUSH. Veuillez s'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser, afin que votre utilisation soit correcte. Si vous avez des questions sur le produit, veuillez consulter l'agent local d'ACROHM, ou visiter notre site Web www.acrohms.com

ATTENTION

1. Vous devez avoir l'âge légal pour utiliser ce produit.
2. Ce produit n'est pas destiné aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes avec un risque de maladie cardio-vasculaire ou respiratoire, de pression artérielle élevée, de diabète ou qui suivent un traitement médicamenteux pour dépression ou asthme.
3. Arrêtez d'utiliser ce produit si vous remarquez des effets secondaires ou si une réaction allergique apparaît.
4. Gardez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
5. Gardez ce produit à l'abri, la chaleur et l'humidité peuvent endommager le produit.



Conditions de garantie

1. La période de garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par les utilisateurs finaux.
2. Tous les dommages causés par l'homme et les termes suivants et conditions sont hors de la portée de garantie:
 - A. Le client ne peut pas fournir le reçu original d'achat.
 - B. La défaillance ou le dommage de la marchandise est causé par une utilisation incorrecte ou réparation non autorisée.
 - C. De l'eau ou du jus de fruit s'infiltré dans le produit artificiellement.

Réclamations



Nous ne sommes responsables d'aucun dommages causés par l'homme.

La garantie est uniquement valable pour les produits achetés auprès de fournisseurs autorisés.

Caractéristiques

Tension de fonctionnement: 3.5V ~ 4.2V

Courant de sortie maximal: 40A mécanique
Sortie de dérivation

Courant statique: 50ua

Température de fonctionnement: -30°C ~ 85°C
(haut Protection de la température)

Gamme de résistance: 0.07ohm ~ 2.5ohm
(Suggestion: la résistance supérieure à 0.1 Ω permet de réduire la chaleur)

Vitesse de tir: ≤0.01s

Matériel: SS, Bulletproof PC

Taille: 110mm x 26mm

Poids: 145g

Efficacité: 96%

Les opérations

Marche / arrêt: Appuyez rapidement sur le bouton poussoir cinq fois en 2 secondes.

Mode respiration: à la mise sous tension, secouez-le deux fois pour allumer / éteint. Dans ce mode, la lumière ne s'allumera que lorsque vous vapez, secouez-le pour changer la couleur de la lumière.

Mode léger: à la mise sous tension, appuyez rapidement sur le bouton poussoir trois fois pour allumer / éteindre, afin de vaper avec de la lumière tout le temps. Sous ce mode, secouez-le pour changer la couleur de la lumière.

Protection

1. Protection contre les surcharges
2. Protection contre les courts-circuits
3. Protection contre la surchauffe
4. Protection basse tension
5. Protection inversée
6. Protection des heures supplémentaires: si le mod fonctionne plus de 8 secondes, il cessera de fonctionner pour la protection

* Si le mod n'est pas utilisé pendant environ 20 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Conseils de lumière

Court-circuit de l'atomiseur: la lumière rouge clignote

Pas d'atomiseur: le voyant vert clignote

Problème de surchauffe: la lumière bleue clignote

Tension inférieure à 3.2V: le voyant jaune clignote



Инструкция по использованию

Благодарим за покупку нашего продукта FUSH. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед его использованием, чтобы убедиться, что ваше использование правильное. Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте, обратитесь к местному агенту ACROHM или посетите наш веб-сайт www.acrohm.com

ВНИМАНИЕ

1. Вы должны иметь законный возраст для использования этого продукта
2. Он не предназначен для детей, беременных или кормящих грудью, лиц с или из-за сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, диабета или приема лекарств от депрессии или астмы.
3. Прекратите использование этого продукта, когда появляются какие-либо признаки побочных эффектов или аллергическая реакция.
4. Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.
5. Храните этот продукт вдали от высокой температуры и влажности.



Условия гарантии

1. Гарантийный срок составляет 90 дней с даты покупки конечными пользователями.
2. Все антропогенные повреждения и следующие условия не распространяются на свободную гарантию:
 - A. Клиент не может предоставить первоначальную квитанцию о покупке.
 - B. Неисправность или повреждение товара вызвано неправильным использованием или несанкционированным ремонтом.
 - C. Вода или Электронная жидкость просачиваются в продукт искусственно.

Требования



Мы не несем ответственности за любые антропогенные повреждения.

Гарантия действительна только для продуктов, приобретенных у уполномоченных поставщиков.

Характеристики

Рабочее напряжение: 3.5V ~ 4.2V

Максимальный выходной ток: 40A

Механический Вурасс

Выходной ток: 50ua

Рабочая температура: -30°C ~ 85°C

(Высокотемпературная защита)

Диапазон сопротивления: 0.07ohm ~ 2.5ohm

(Подсказка: сопротивление выше 0.1Ω

позволяет снизить теплоту)

Скоростьпрожарки: ≤0.01сек

Материал: SS, PC

Размер: 110мм x 26мм

Вес: 145гр.

КПД: 96%

Возможности

Включение/выключение: Быстро нажмите кнопку переключателя пять раз за 2 секунды.

Режим свечения: При включении питания встряхните его дважды, чтобы включить / выключить. В этом режиме свет не включается, пока вы не встряхните его, чтобы изменить цвет света

Режим освещения: при включении питания быстро нажмите кнопку переключателя три раза, чтобы включить / выключить, так чтобы все время светился . В этом режиме встряхните его, чтобы изменить цвет света.

Защита

1. Защита от перегрузки.
2. Защита от короткого замыкания.
3. Защита от перегрева.
4. Защита от низкого напряжения.
5. Обратная защита
6. Защита от перегрузки: если мех работает более 8 секунд, он перестанет работать для защиты.

* Если мех не используется около 20 минут, он автоматически отключится.

Советы по освещению

Короткие замыкания распылителя: мигает красным светом

Нет атомайзера: зеленый свет

85°C перегрева: мигает синим светом

Напряжение ниже 3,2 В: мигает желтым светом

Aviso de Uso

Gracias por comprar FUSH. Lea este manual detenidamente antes de usarlo, para asegurarse de que su uso sea correcto. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, consulte al agente local de ACROHM o visite nuestro sitio web www.acroh.com

ADVERTENCIA

1. Debe ser mayor de edad para usar este producto.
2. No está diseñado para niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni a personas con o que corren riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes o tomar medicamentos para la depresión o el asma.
3. Deje de usar este producto cuando aparezca cualquier signo de efectos secundarios o reacción alérgica.
4. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
5. Mantenga este producto alejado de altas temperaturas y humedades.



Reglas de garantía de ACROMH

1. El período de garantía proporcionado por ACROMH es de 90 días a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Los servicios de garantía no estarán disponibles en los siguientes casos:
 - A. El cliente no presenta el recibo de compra.
 - B. Uso inapropiado o daños causados por el hombre.
 - C. Está roto por hombres.
 - D. El agua o aceite de cigarrillo ingresa al dispositivo central debido al uso humano.

Declaración de garantía



No proporcionaremos servicio de garantía por daños causados por hombres.

El servicio de garantía de ACROMH solo está disponible para agentes comerciales autorizados.

Especificaciones detalladas de los parámetros

Voltaje de trabajo: 3.5V ~ 4.2V

Corriente máxima de salida: 40A salida mecánica directamente

Corriente quiescente: 50ua

Temperatura de trabajo: -30°C ~ 85°C
(Protección contra altas temperaturas)

Rango de resistencia adaptada al claromizador: 0.07ohmios ~ 2.5ohmios (Recomendación: Use 0.1Ω o más de datos de resistencia para reducir la generación de calor.)

Velocidad de encendido: ≤10 milisegundos

Material: acero inoxidable + PC a prueba de bombas

Tamaño: 110mm x 26mm

Peso: 145g

Tasa de conversión eléctrica: 96%

Modo de pulsador

Encendido / apagado: presione el botón de encendido 5 veces en dos segundos para encender o apagar.

Modo de luz de inhalación: cuando la palanca se agita dos veces, el modo de encendido de la luz de inhalación se activa / desactiva. En este punto, puede cambiar la luz agitándola una vez más.

Modo de encendido constante: presione el botón de encendido tres veces en el estado de encendido para activar / desactivar el modo

de encendido. En este punto, puede cambiar la luz agitándola una vez más. (La lámpara de inhalación también se puede operar y apagar automáticamente en el estado de luz de inhalación).

تعليمات الاستخدام

شكرا لك على شراء فوش.اقرأ هذه التعليمات بدقة قبل استخدام هذه المنتجات للتأكد من صحة استخدامها. إذا كان لديك أي سؤال عن هذه المنتجات ،فقم باستشارة وكيل أركم المحلي،أو دخول موقعنا www.acrohm.com.

Función de protección:

1. Protección contra sobrecorriente/ cortocircuito
2. Protección contra sobrecalentamiento.
3. Protección contra baja tensión
4. Protección de batería inversa
5. Protección de trabajo de horas extras: Cuando se trabaja durante más de ocho segundos continuamente, el dispositivo central dejará de funcionar e ingresará al estado de protección.

* Se apaga automáticamente si no hay operación durante 20 minutos en el estado de protección.

Advertencia de luz

Cortocircuito del claromizador: parpadeo de luz roja

No claromizador: parpadeo de luz verde

Sobrecalentamiento de 85°C: parpadeo de luz azul

El voltaje es inferior a 3.2V: parpadeo de luz amarilla

تحذير

1. يجب أن تبلغ إلى السن القانونية لاستخدام هذه المنتجات.
2. هذه المنتجات ليست مناسبة مع الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات أو الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر أو الذين يتناولو الأدوية لعلاج السوءاء أو الربو.
3. إذا كان لديك أي رد فعل الجانبي أو الحساسى ، فتوقف عن استخدامها.
4. ضعها بعيدة عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
5. يجب أن تبقى هذه المنتجات بعيدة عن الحرارة والرطوبة.



مواصفات المعلمات المفصلة:

- الجهد الكهربائي للتشغيل: 3.5 فولت - 4.2 فولت
- الحد الأقصى من التيار الكهربائي المخرج: 40 أمبير التيار المباشر
- المخرج
- التيار الكهربائي الثابت: 50 مكرو أمبير
- درجة حرارة التشغيل: -30 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (الحماية من درجة حرارة عالية)
- نطاق مقاومة البخاخات المتكيف: 0.07 أوم - 2.5 أوم
- (النصيحة: استخدام المقاومة أعلاه 0.1 أوم يمكن تقليل توليد الحرارة)
- سرعة الإشعال: ≥ 10 ميلي ثانية
- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304 + PC المضادة للرصاص
- الحجم: 110 مم * 26 مم
- الوزن: 145 جرام
- معدل التحويل الكهربائي: 96%

وضع وظيفة الزر:

- التشغيل/ إيقاف التشغيل: اضغط على مفتاح الإشعال 5 مرات خلال ثانييتين لتشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.
- وضع ضوء التنفس: عند إطلاق الرافعة مرتين، يتم تشغيل / إيقاف تشغيل وضع إشعال ضوء التنفس. وفي هذا الوقت، يمكن تغيير الضوء عن طريق الإطلاق مرة أخرى.
- وضع الإضاءة المستمرة: اضغط على مفتاح الإشعال ثلاث مرات في وضع التشغيل لتشغيل / إيقاف تشغيل وضع إشعال الإضاءة المستمرة في هذا الوقت، يمكن تغيير الضوء عن طريق الإطلاق مرة أخرى (يمكن أيضاً تشغيل وإيقاف تشغيل مصباح التنفس تلقائياً في حالة ضوء التنفس).

لائحة الضمان لـ

- (1) فترة الضمان التي توفرها ACROMH هي 90 يوماً من تاريخ الشراء من قبل المستخدم.
- (2) خدمات الضمان لن تكون متاحة في الحالات التالية.
 - * فشل العميل في تقديم قسيمة الشراء.
 - * الاستخدام غير السليم أو الضرر من صنع الإنسان.
 - * الكسر من صنع الانسان.
 - * دخول الماء أو زيت الدخان في الجهاز من صنع الانسان.

بيان الضمان:



لن نقدم خدمة الضمان للأضرار التي يتسبب فيها الإنسان للجهاز.
ACROMH توفر خدمة ضمان الجودة للوكلاء المعتمدين فقط.

وظيفة الحماية:

1. الحماية من التيار الزائد/ قصر الدائرة.
 2. الحماية من الحرارة الزائدة.
 3. الحماية من الجهد المنخفض.
 4. حماية البطارية من الاتصال المعاكس.
 5. الحماية من مهلة العمل: عند العمل بشكل مستمر لأكثر من 8 ثوان، سيتوقف الجهاز عن العمل ويدخل في حالة الحماية.
- * يقوم بإيقاف التشغيل تلقائياً عند عدم وجود عملية لمدة 20 دقيقة في حالة التشغيل.

تحذير الضوء:

- تحذير قصر الدائرة للبخاخة: ضوء فلاش أحمر
- تحذير عدم وجود البخاخة: ضوء فلاش أخضر
- تحذير ارتفاع درجة الحرارة بـ85 درجة مئوية: ضوء فلاش أزرق
- تحذير الجهد الكهربائي أقل من 3.2 فولت: ضوء فلاش أصفر





acrohms_official



Acrohms_Official



Acrohms

www.acrohms.com